

## Poolregelung BADU®Eco Logic

### Montageanweisung und Bedienanleitung



Inh	alt	Seite
Sich	erheitshinweise	
A.1.	EG-Konformitätserklärung	3
A.2.	Allgemeine Hinweise	3
<u>A.3.</u>	Symbolerklärung	3
<u>A.4.</u>	Veränderungen am Gerät	4
<u>A.5.</u>	Gewährleistung und Haftung	4
Regi	erbeschreibung	
B.1.	Technische Daten	5
B.3.	Über den Regler	6
B.4.	Lieferumfang	6
<u>B.5.</u>	Entsorgung und Schadstoffe	6
<b>B.6</b> .	Hydraulikvariante	7
Insta	Illation	
C.1.	Wandmontage	8
C.2.	Elektrischer Anschluss	9
D.	Klemmplan für elektrischen Anschluss	<u>i 11</u>
Bedi	enung	
E.1.	Anzeige und Eingabe	12
E.2.	Inbetriebnahmehilfe	13
E.3.	Freie Inbetriebnahme	13
E.4.	Menüablauf und Menüstruktur	14
2.	Auswertung	15

2.	Auswertung	15
2.1.	Betriebsstunden	15
2.2.		15
2.3.		15
2.4.	Grafikübersicht	15
2.5.	Meldungen	15
2.6.	Reset/Löschen	15
3.	Anzeigemodus	16
3.1.	Grafik	16
3.2.	Übersicht	16
3.3.	AbwechseInd	16
3.4.	Stromsparmodus	16
4.	Betriebsart	17
4.1.	Automatik	17
4.2.	Manuell	17
4.3.	Aus	17
5.	Einstellungen	18
5.1.		18
5.2.		18
5.3.	Filterpumpe	18
	Filterpumpenlaufzeiten	18
5.3.1.	Stündliche Mindestfilterpumpenlaufzeiten	18
5.3.2.	Freigabe	18
5.3.3.	Klarspülzeit	18
5.3.4.	Klarspülstufe	18
5.3.5.	Klarspülpegel V1	19
5.3.6.	Tägliche Mindestfilterpumpenlaufzeiten	19

		Seite
5.4.	Relais 1	19
5.4.1	Funktion	19
5.4.2		19
5.4.3		19
5.4.4	. Zeiten	19
6.	Schutzfunktionen	20
6.1.	Antiblockierschutz	20
6.2.		20
6.3.		20
7.	Sonderfunktionen	21
7.1.		21
7.2.	Uhrzeit und Datum	21
7.3.		21
7.4.	Inbetriebnahme	21
7.5.	Werkseinstellungen	21
7.6.		21
1.1.		22
7.8.	Sommerzeit	22
7.9.	Signal Modus	22
7.10.	U-10 V Signal	22
7.10.	1. Signal für Stufe 1	22
7.10.7	2. Signal für Stufe 2	22
-		22
8.	Menüsperre	23
٩	Sarvicowarta	23
<u>J.</u>	Servicewerte	23
<u>10.</u>	Sprache	24
Stör	ungen	
<u>Z.1.</u>	Störungen mit Fehlermeldungen	25
Z.2.	Sicherung ersetzen	26
<u>Z.3.</u>	Wartung	26
	Anschlussbeispiel BADU Eco Pumpen	28

## A.1. EG-Konformitätserklärung

Durch das CE-Zeichen auf dem Gerät erklärt der Hersteller, dass die BADU<sup>®</sup>Eco Logic den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG sowie der EG Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG entspricht. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen sowie die EG-Konformitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt.

## A.2. Allgemeine Hinweise

Diese Montage- und Bedienanleitung enthält grundlegende Hinweise und wichtige Informationen zur Sicherheit, Montage, Inbetriebnahme, Wartung und optimalen Nutzung des Gerätes. Deshalb ist diese Anleitung vor Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes vom Installateur/Fachkraft und vom Betreiber der Anlage vollständig zu lesen und zu beachten.

Bei dem Gerät handelt es sich um einen automatischen, elektrischen Regler für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Installieren Sie den Regler ausschließlich in trockenen Räumen und unter Umgebungsbedingungen wie unter B.1 "technische Daten" beschrieben.

Beachten Sie zudem die in den jeweiligen Ländern geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die zutreffenden Normen und Bestimmungen und die Montage- und Bedienanleitung der zusätzlichen Anlagenkomponenten. Der Regler ersetzt keinesfalls die ggf. bauseits vorzusehenden sicherheitstechnischen Einrichtungen!

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch eine entsprechend ausgebildete Fachkraft erfolgen.

Für den Betreiber: Lassen Sie sich von der Fachkraft ausführlich in die Funktionsweise und Bedienung des Reglers einweisen. Bewahren Sie diese Anleitung stets in der Nähe des Reglers auf.

## A.3. Symbolerklärung



Hinweise deren Nichtbeachtung lebensgefährliche Auswirkungen durch elektrische Spannung zur Folge haben können.



Hinweise deren Nichtbeachtung schwere gesundheitliche Folgen wie beispielsweise Verbrühungen, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen zur Folge haben können.



Hinweise deren Nichtbeachtung eine Zerstörung des Gerätes, der Anlage oder Umweltschäden zur Folge haben können.



Hinweise die für die Funktion und optimale Nutzung des Gerätes und der Anlage besonders wichtig sind.

## Sicherheitshinweise

## A.4. Veränderungen am Gerät



Durch Veränderungen am Gerät kann die Sicherheit und Funktion des Gerätes und der gesamten Anlage beeinträchtigt werden.

- Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist es nicht gestattet, Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät vorzunehmen
- Es ist zudem nicht gestattet, Zusatzkomponenten einzubauen, welche nicht zusammen mit dem Gerät geprüft worden sind
- Wenn wahrzunehmen ist, wie beispielsweise durch Beschädigung des Gehäuses, dass ein gefahrloser Gerätebetrieb nicht mehr möglich ist, setzen Sie den Regler bitte sofort außer Betrieb
- Geräteteile und Zubehörteile, die sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, sind sofort auszutauschen
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör des Herstellers.
- Werksseitige Kennzeichnungen am Gerät dürfen nicht verändert, entfernt oder unkenntlich gemacht werden
- Nehmen Sie tatsächlich nur die in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen am Regler vor

## A.5. Gewährleistung und Haftung

Der Regler wurde unter Berücksichtigung hoher Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen produziert und geprüft. Für das Gerät gilt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Verkaufsdatum.

Von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen sind jedoch Personen und Sachschäden, die zum Beispiel auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nichtbeachtung dieser Montageanweisung und Bedienanleitung
- Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Eigenmächtig durchgeführte bauliche Veränderungen am Gerät
- Einbau von Zusatzkomponenten die nicht zusammen mit dem Gerät geprüft worden sind
- Alle Schäden, die durch Weiterbenutzung des Gerätes, trotz eines offensichtlichen Mangels entstanden sind
- Keine Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes
- Überschreitung und Unterschreitung der in den technischen Daten aufgeführten Grenzwerte
- Höhere Gewalt

## B.1. Technische Daten

#### Elektrische Daten:

Netzspannung	230 VAC +/-10 %	
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme	1,5 W - 2,3 W	
Interne Sicherung	4A träge 250 V	
Schutzart	lp 40/IP 44 (nur n	nit beiliegendem Dichtungssatz)
Schutzklasse	li i	
Überspannungskategorie	11	
Verschmutzungsgrad	II	
mechanisches Relais 4 A maximal für AC3	2 (R2-R3)	* Hinweis zu 3 ~ und 1~ Pumpen, siehe unten, auf dieser Seite
PT1000 Sensoreingänge Messbereich	3	

#### Zulässige Gesamt-Kabellängen:

sonstige Pt1000 Fühler	< 10 m
elektronisches Relais	< 3 m
mechanisches Relais	< 10 m

#### Echtzeituhr

-40 °C bis 300 °C

RTC mit 24 Stunden Gangreserve

#### Zulässige Umgebungsbedingungen:

Omgebungstemperatur	
bei Reglerbetrieb	0 °C - 40 °C
bei Transport/Lagerung	0 °C - 60 °C
Luftfeuchtigkeit	
bei Reglerbetrieb	max. 85 % rel. Feuchte bei 25 °C
bei Transport/Lagerung	keine Betauung zulässig

#### Sonstige Daten und Abmessungen

Gehäuseausführung	2-teilig, Kunststoff ABS
Einbaumöglichkeiten	Wandmontage, optional Schalttafeleinbau
Abmessungen gesamt	163 mm x 110 mm x 52 mm
Ausschnitt-Einbaumaße	157 mm x 106 mm x 31 mm
Anzeige	vollgraphisches Display 128 x 64 dots
Leuchtdioden	Multicolor Rot/Grün
Bedienung	4 Eingabetaster

#### \* Hinweis:

3 ~: Sie können mit der Steuerung auch 3~ Pumpen schalten. Verwenden Sie dafür bitte einen der Zusatzschaltkästen entsprechend der Stromstärke 2716600920..923. (Im Schaltkasten enthalten ist Motorschutz und Schütz, und komfortable Verklemmung des Zubehör und 2 Meter mehrpoliges Kabel)

1 ~: Sie können mit der Steuerung auch 1~ Pumpen höherer Stromstärke schalten. Verwenden Sie dafür den Zusatzschaltkästen 2716600924. (Im Schaltkasten enthalten ist ein Schütz, und komfortable Verklemmung des Zubehör und 2 Meter mehrpoliges Kabel)

Weitere Zusatzschatkästen sind vorhanden: bitte anfragen.

## B.3. Über den Regler

Der Schwimmbad-Controller BADU<sup>®</sup>Eco Logic ermöglicht Ihnen eine effiziente Filterzeitvorgabe für die drehzahlgeregelte Pumpe in Ihrem Schwimmbad. Das Gerät überzeugt vor allem durch seine Funktionalität und einfache, annähernd selbsterklärende Bedienung. Die einzelnen Eingabetasten sind bei jedem Eingabeschritt sinnvollen Funktionen zugeordnet und erklärt. Im Reglermenü stehen Ihnen neben Schlagwörtern bei den Messwerten und Einstellungen auch Hilfetexte oder übersichtliche Grafiken zur Verfügung.

Der BADU<sup>®</sup>Eco Logic ist als Regelung für eine Anlagenvariante einsetzbar, die unter "B.6. Hydraulikvarianten" auf Seite 7 dargestellt werden.

Wichtige Merkmale des BADU®Eco Logic:

- Darstellung von Grafiken und Texten im beleuchteten Display
- Einfache Abfrage der aktuellen Messwerte
- Auswertung und Überwachung der Anlage u.a. über Grafikstatistik
- Umfangreiche Einstellmenüs mit Erklärungen
- Menüsperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen aktivierbar
- Rücksetzen auf Werkseinstellungen
- eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen

## B.4. Lieferumfang

BADU®Eco Logic Schwimmbadregler

- 3 Schrauben 3,5 x 35 mm und 3 Dübel 6 mm zur Wandmontage
- 6 Zugentlastungsschellen mit 12 Schrauben, Ersatzsicherung T 4 A/250 V
- BADU<sup>®</sup>Eco Logic Montage- und Bedienanleitung

Optional erhältlich, abhängig von Bestellung und Ausführung:

Zusätzlich erhältlich:

- PT1000 Temperatursensoren, Tauchhülsen, Überspannungsschutz
- Vielzahl zusätzlicher Funktionen mit Erweiterungsplatinen

## B.5. Entsorgung und Schadstoffe

Das Gerät entspricht der europäischen ROHS Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Zur Entsorgung gehört das Gerät keinesfalls in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät nur an entsprechenden Sammelstellen.

## Reglerbeschreibung

## B.6. Hydraulikvariante



Die nachfolgende Abbildung ist nur als Prinzipschema zur Darstellung der jeweiligen Anlagenhydraulik zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Regler ersetzt keinesfalls sicherheitstechnische Einrichtungen. Je nach Anwendungsfall sind weitere Anlagen- und Sicherheitskomponeten wie Sperrventile, Rückschlagklappen, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Verbrühungsschutz etc. vorgeschrieben und somit vorzusehen.



Filterpumpenansteuerung

## C.1. Wandmontage



Installieren Sie den Regler ausschließlich in trockenen Räumen und unter Umgebungsbedingungen wie unter "B.1. Technische Daten" auf Seite 5 beschrieben. Folgen Sie der nachfolgenden Beschreibung.







- 1. Deckelschraube komplett lösen
- 2. Gehäuseoberteil vorsichtig vom Unterteil abziehen. Beim Abziehen werden auch die Klemmen ausgeklinkt.
- 3. Gehäuseoberteil zur Seite legen. Dabei bitte nicht auf die Elektronik fassen.
- 4. Gehäuseunterteil an der ausgewählten Position anhalten und die 3 Befestigungslöcher anzeichnen. Achten Sie dabei darauf, dass die Wandfläche möglichst eben ist, damit sich das Gehäuse beim Anschrauben nicht verzieht.
- 5. Mittels Bohrmaschine und 6er Bohrer 3 Löcher an den angezeichneten Stellen in die Wand bohren und die Dübel eindrücken.
- 6. Die obere Schraube einsetzen und leicht andrehen.
- 7. Das Gehäuseunterteil einhängen und die zwei übrigen Schrauben einsetzen.
- 8. Gehäuse ausrichten und die drei Schrauben festschrauben.

## C.2. Elektrischer Anschluss



Vor Arbeiten am Gerät die Stromzuleitung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit prüfen! Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Fachkraft unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Der Regler darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es am Gehäuse sichtbare Schäden wie z.B. Risse gibt.



Kleinspannungsführende Leitungen wie Fühlerleitungen sind getrennt von netzspannungsführenden Leitungen zu verlegen. Fühlerleitungen nur in die linke Seite und netzspannungsführende Leitungen nur in die rechte Seite des Gerätes einführen.



In der Spannungsversorgung des Reglers ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung z.B. Heizungsnotschalter vorzusehen.



Die am Gerät anzuschliessenden Leitungen dürfen maximal 55 mm abgemantelt werden und der Kabelmantel soll genau bis hinter die Zugentlastung ins Gehäuse reichen.

Beachten Sie die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100-702 für die Aufstellung der Steuerung (Abstände zu Schuztbereich 0 und 1).

Stromschlaggefahr durch unsachgemäßen Anschluss!



- VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens beachten.
- Pumpen und Schwimmbecken und deren Schutzbereich gem. DIN VDE 0100-702 installieren.
- Trennvorrichtung zur Unterbrechung der Spannungsversorgung mit min. 3 mm Kontaktöffnung pro Pool installieren.

Stromschlaggefahr durch Spannung am Gehäuse!

- Es muss ein korrekt eingestellter Motorschutzschalter installiert werden. Dabei die Werte auf dem Typenschild beachten.
- Stromkreis mit einem Fehlerstromschutzschalter, Nennfehlerstrom I  $\Delta N \le 30$  mA, schützen.



- Nur geeignete Leitungstypen entsprechend der regionalen Vorschriften verwenden.
- Mindestquerschnitt der Leitungen, der Motorleistung und der Leistungslage anpassen.
- Wenn sich gefährliche Situationen ergeben können, Not-Aus-Schalter gem. DIN EN 809 vorsehen. Entsprechend dieser Norm muss das der Errichter/Betreiber entscheiden.



- 1. Reglergehäuse öffnen (siehe "C.1. Wandmontage" auf Seite 8)
- Leitungen max. 55 mm abmanteln, einführen, die Zugentlastungen montieren, Aderenden 8 - 9 mm ab isolieren (Abb.C.2.1.)
- Klemmen mit einem passenden Schraubendreher öffnen (Abb.C.2.1.) und Elektroanschluss am Regler vornehmen.
- 4. Gehäuseoberteil wieder einhängen und mit der Schraube verschließen.
- 5. Netzspannung einschalten und Regler in Betrieb nehmen

## D. Klemmplan für elektrischen Anschluss



Achtung max. 12 V		Gefahr 230 VAC		
Kleinspannungen max. 12 VAC/DC		Netzspannungen 230 VAC 50 - 60 Hz		
Klemme:	Anschluss für:	<u>Klemme:</u> N	<u>Anschluss für:</u> Netz Neutralleiter N	
S1 (2 x) S2 (2 x)	ohne Funktion ohne Funktion / Option: Temp -	L   R1	Netz Außenleiter L Funktion siehe Seite 24	
02 (2 ))	fühler (nur Anzeige)	R2	ohne Funktion	
S3 (2 x)	ohne Funktion	R3I	ohne Funktion	
S4 (2 x)	Freigabekontakt Filterpumpe **	R3	ohne Funktion	
V1	0-10V Ausgang für Filterpumpe (über Frequenzumrichter) ***			
Z0	Pumpe aus			
Z1	Pumpenstufe 1	Der Anschl	uss der Schutzleiter PE	
Z2	Pumpenstufe 2	erfolgt an c	lem PE Metallklemmblock!	
Z3	Pumpenstufe 3			
**	(wenn nicht benötigt, dann hier			
***	eine Brucke einiegen.) (Drehzahlvorgabe für Pumpe)			

## Bedienung

## E.1. Anzeige und Eingabe



Beispiele für Displaysymbole:

- Pumpe (dreht sich im Betrieb)
- Schwimmbad

æ

- A Warnung/Fehlermeldung
- i Neu vorliegende Infos

Das Display (1) mit umfangreichem Textund Grafikmodus ermöglicht Ihnen eine einfache und fast selbsterklärende Bedienung des Reglers.

Die Eingaben erfolgen über 4 Tasten (3 + 4), die je nach Situation unterschiedlichen Funktionen zugeordnet sind. Die "esc" Taste (3) wird genutzt, um eine Eingabe abzubrechen oder ein Menü zu verlassen.

Es erfolgt ggf. eine Sicherheitsabfrage, ob die durchgeführten Änderungen gespeichert werden sollen.

Die Funktion der anderen 3 Tasten (4) wird jeweils in der Displayzeile direkt über den Tasten erklärt, wobei die rechte Taste in der Regel eine Bestätigungs- und Auswahlfunktion übernimmt.

(2) Die LED zeigt an, wenn eine Solaranforderung aktiv wird (Kugelhahn Ein/Aus). Weitere Eigenschaften dieser LED sind im Kapitel Z.1. zu entnehmen.

Beispiele für Tastenfunktionen:

+/-	= Werte vergrößern/verkleinern
$\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$	= Menü runter/rauf scrollen
ja/nein	= zustimmen/verneinen
Info	= weiterführende Information
zurück	= zur vorherigen Anzeige
ok	= Auswahl bestätigen
Bestätigen	= Einstellung bestätigen

## Bedienung

## E.2. Inbetriebnahmehilfe



Möchten Sie den Assistenten zur Inbetriebnahme jetzt starten? Nein Ja Beim ersten Einschalten des Reglers und nach Einstellen von Sprache und Uhr erfolgt die Abfrage, ob die Parametrierung des Reglers mit der Inbetriebnahmehilfe erfolgen soll oder nicht. Die Inbetriebnahmehilfe kann aber auch jederzeit beendet oder später im Menü Sonderfunktionen nochmals gestartet werden. Die Inbetriebnahmehilfe führt in der richtigen Reihenfolge durch die notwendigen

Grundeinstellungen, wobei die jeweiligen Parameter im Display kurz erklärt werden. Durch Betätigen der "esc" Taste gelangt man zum vorherigen Wert, um die gewählte Einstellung nochmals anzusehen oder auch anzupassen. Mehrfaches Drücken der "esc" Taste führt schrittweise zurück zum Auswahlmodus um die Inbetriebnahmehilfe abzubrechen. Abschließend sollten im Menü 4.2. unter Betriebsart "Manuell" der Schaltausgang mit angeschlossenem Verbraucher getestet und die Fühlerwerte auf Plausibilität geprüft werden. Dann ist der Automatikbetrieb einzuschalten.



Beachten Sie die Erklärungen der einzelnen Parameter auf den folgenden Seiten, und prüfen Sie, ob für Ihre Anwendung weitere Einstellungen nötig sind.

## E.3. Freie Inbetriebnahme

Entscheiden Sie sich nicht für die Inbetriebnahmehilfe, sollten die nötigen Einstellungen in dieser Reihenfolge vorgenommen werden:

- Menü 10. Sprache
- Menü 7.2. Uhrzeit und Datum
- Menü 5. Einstellungen, sämtliche Werte
- Menü 6. Schutzfunktionen, falls Anpassungen nötig
- Menü 7. Sonderfunktionen, falls weitere Veränderungen nötig

Abschließend sollten im Menü 4.2. unter Betriebsart "Manuell" der Schaltausgang mit angeschlossenem Verbraucher getestet und die Fühlerwerte auf Plausibilität geprüft werden. Dann ist der Automatikbetrieb einzuschalten.



Beachten Sie die Erklärungen der einzelnen Parameter auf den folgenden Seiten, und prüfen Sie, ob für Ihre Anwendung weitere Einstellungen nötig sind.

## Bedienung

## E.4. Menüablauf und Menüstruktur



Der <u>Grafik oder Übersichtsmodus</u> erscheint, wenn 2 Minuten keine Taste mehr gedrückt wird oder wenn das Hauptmenü über "esc" verlassen wird.

Ein Tastendruck im Grafik- oder Übersichtsmodus führt direkt zum <u>Hauptmenü</u>. Hier stehen dann die nachfolgenden Menüpunkte zur Auswahl:

## 2. Auswertung

3. Anzeigemodus

4. Betriebsart

5. Einstellungen

6. Schutzfunktionen

7. Sonderfunktionen

8. Menüsperre

9. Servicewerte

10. Sprache

Funktionskontrolle der Anlage mit Betriebsstunden etc.

Grafikmodus oder Übersichtsmodus auswählen

Automatikbetrieb, Manueller Betrieb oder Gerät ausschalten

Für den Normalbetrieb benötigte Parameter einstellen

Solar- und Frostschutz, Antiblockierschutz

Uhr, Werkseinstellungen, etc.

Gegen unbeabsichtigtes Verstellen an kritischen Punkten

Zur Diagnose im Fehlerfall

Sprache auswählen

## Auswertung

## 2. Auswertung



Das Menü "2. Auswertung" dient zur Funktionskontrolle und Langzeitüberwachung der Anlage.

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Auswertungen verlassen" beendet.



Für die Auswertung der Anlagendaten ist unerlässlich, dass die Uhrzeit am Regler genau eingestellt ist. Beachten Sie, dass die Uhr bei Netzunterbrechung nicht weiter läuft und somit neu zu stellen ist. Durch Fehlbedienung oder falsche Uhrzeit können Daten gelöscht, falsch aufgezeichnet oder überschrieben werden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewähr für die aufgezeichneten Daten!

#### 2.1. Betriebsstunden

Anzeige von Betriebsstunden der am Regler angeschlossenen Solarpumpe, wobei unterschiedliche Zeitbereiche (Tag-Jahre) zur Verfügung stehen.

2.2			

2.3. --

#### 2.4. Grafikübersicht

Hier erfolgt eine übersichtliche Darstellung der oben genannten Daten als Balkendiagramme. Es stehen unterschiedliche Zeitbereiche zum Vergleich zur Verfügung. Mit den beiden linken Tasten kann geblättert werden.

#### 2.5. Meldungen

Anzeige der letzten 20 aufgetretenen Meldungen der Anlage mit Angabe von Datum und Uhrzeit.

### 2.6. Reset/Löschen

Rücksetzen und Löschen der einzelnen Auswertungen. Bei Auswahl von "alle Auswertungen" wird alles mit Ausnahmen der Fehlerliste gelöscht.

## Anzeigemodus

## 3. Anzeigemodus



Im Menü "3. Anzeigemodus" wird die Displayanzeige des Reglers für den Normalbetrieb festgelegt.

Diese Anzeige erscheint, sobald für 2 Minuten keine Taste betätigt wird. Nach Tastendruck erscheint das Hauptmenü wieder.

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Anzeigemodus verlassen" beendet.

#### 3.1. Grafik

Im Grafikmodus wird die gewählte Anlagenhydraulik und Betriebszuständen der angeschlossenen Verbraucher dargestellt.

#### 3.2. Übersicht

Im Übersichtsmodus werden die Betriebszustände der angeschlossenen Verbraucher in Textform dargestellt.

#### 3.3. Abwechselnd

Im Modus "Abwechselnd" ist jeweils für 5 Sekunden der Grafikmodus und dann der Übersichtsmodus aktiv.

#### 3.4. Stromsparmodus

Der Stromsparmodus schaltet nach 2 Minuten ohne Eingabe die Hintergrundbeleuchtung des Displays ab.

## **Betriebsart**

## 4. Betriebsart



Im Menü "4. Betriebsart" kann der Regler neben dem Automatikbetrieb auch ausgeschaltet oder in einen manuellen Betriebsmodus versetzt werden.

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Betriebsarten verlassen" beendet.

#### 4.1. Automatik

Der Automatikbetrieb ist der Normalbetrieb des Reglers. Nur im Automatikbetrieb ist eine korrekte Reglerfunktion unter Berücksichtigung der aktuellen eingestellten Parameter gegeben! Nach einer Netzspannungsunterbrechung kehrt der Regler selbstständig wieder in die zuletzt gewählte Betriebsart zurück!

#### 4.2. Manuell

Das Relais und somit der angeschlossene Verbraucher wird mittels Tastendruck ohne Berücksichtigung der aktuellen eingestellten Parameter ein- oder ausgeschaltet.



Ist die Betriebsart "Manuell" aktiviert, spielen gewählte Parameter keine Rolle mehr. Es besteht die Gefahr von Verbrühungen oder schwerwiegenden Anlagenschäden. Die Betriebsart "Manuell" ist nur vom Fachmann für kurzzeitige Funktionstests oder bei Inbetriebnahme zu nutzen!

#### 4.3. Aus



Ist die Betriebsart "Aus" aktiviert, sind sämtliche Reglerfunktionen ausgeschaltet.

## Einstellungen

## 5. Einstellungen



Im Menü "5. Einstellungen" werden die für die Regelfunktion nötigen Grundeinstellungen vorgenommen.



Die bauseits vorzusehenden Sicherheitseinrichtungen werden keinesfalls ersetzt!

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Einstellungen verlassen" beendet.

- 5.1. --
- 5.2. --

### 5.3. Filterpumpe

### Filterpumpenlaufzeiten

Die BADU<sup>®</sup>Eco Logic regelt die Laufzeit der Filterpumpe, wobei die stündlichen und täglichen Mindestfilterlaufzeiten berücksichtigt werden.

### 5.3.1. Stündliche Mindestfilterpumpenlaufzeiten

Unter diesem Menüpunkt wird die stündliche Mindestfilterlaufzeit eingestellt. Die Filterpumpe läuft zum Stundenende für die eingestellte Zeit. *Einstellbereich: Aus, 1 Min - 60 Min/Voreinstellung: Aus* 

### 5.3.2. --

## 5.3.3. Freigabe

Über diese Einstellung wird die Freigabe über Sensoreingang S4 für die Filterpumpe festgelegt.

Für Easytronik kann für die Filterpumpe zusätzlich die Klarspülzeit und die Klarspülstufe festgelegt werden.

Einstellbereich: einfach, Easytronic/Voreinstellung: einfach

### 5.3.4. Klarspülzeit

Die Filterpumpe läuft für diese Zeit nach jeder Freigabe, um das System zu spülen.

Einstellbereich: 0 - 30 Min/Voreinstellung: 5 Min

### 5.3.5. Klarspülstufe

Leistungsstufe der Filterpumpe, während der Klarspülzeit. *Einstellbereich: 1 - 3/Voreinstellung: 2* 

## Einstellungen

### 5.3.6. Klarspülpegel V1

Pegel für eine an V1 angeschlossene drehzahlgeregelte Filterpumpe. *Einstellbereich: 1 - 100 %/Voreinstellung: 50 %* 

### 5.3.7.--

### 5.3.8. Tägliche Mindestfilterpumpenlaufzeiten

Unter diesem Menüpunkt wird die tägliche Filterzeit eingestellt. Damit ist sichergestellt, dass die Filteranlage für die eingestellte Zeit am Tag läuft. Es können bis zu drei Filterlaufzeiten pro Tag eingestellt und in andere Tage kopiert werden.

Einstellbereich: Aus, täglich 0:00 - 23:59 Uhr/Voreinstellung: täglich 16:00 - 21:00 Uhr

## 5.4. Relais 1

### 5.4.1. Funktion

Hier kann die Funktion von Relais 1 eingestellt werden. Einstellbereich: Deaktiviert, Zeitprogramm/Voreinstellung: Deaktiviert

#### 5.4.2. --

Relats 1

#### 5.4.3. --

### 5.4.4. Zeiten

Ist die Funktion Zeitprogramm gewählt, können hier tägliche Schaltzeiten eingestellt werden. Es können bis zu drei Schaltzeiten pro Tag eingestellt und in andere Tage kopiert werden.

Einstellbereich: Aus, täglich 0:00 - 23:59 Uhr/Voreinstellung: Aus

## Schutzfunktionen

## 6. Schutzfunktionen



Im Menü "6. Schutzfunktionen" können diverse Schutzfunktionen aktiviert und eingestellt werden.



Die bauseits vorzusehenden Sicherheitseinrichtungen werden keinesfalls ersetzt!

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Einstellungen verlassen" beendet.

### 6.1. Antiblockierschutz

Ist der Antiblockierschutz aktiviert, schaltet der Regler das betreffende Relais und den angeschlossenen Verbraucher täglich um 12 Uhr bzw. wöchentlich Sonntags um 12 Uhr für 5 Sekunden ein, um dem Festsetzen der Pumpe bzw. des Kugelhahns oder eines anderen Verbrauchers bei längerem Stillstand vorzubeugen.

Einstellbereich R1: täglich, wöchentlich, Aus/Voreinstellung: Aus

6.3.	
6.2.	•

## Sonderfunktionen

## 7. Sonderfunktionen



Im Menü "7. Sonderfunktionen" werden grundlegende Dinge und erweiterte Funktionen eingestellt.



Außer der Uhrzeit sollten die Einstellungen nur vom Fachmann erfolgen.

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Sonderfunktionen verlassen" beendet.

### 7.1. --

### 7.2. Uhrzeit und Datum

Dieses Menü dient zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.



Für die Auswertung der Anlagendaten ist unerlässlich, dass die Uhrzeit am Regler genau eingestellt ist. Beachten Sie, dass die Uhr bei Netzunterbrechung ca. 24 Stunden weiter läuft und danach neu zu stellen ist.

### 7.3. --

### 7.4. Inbetriebnahme

Der Start der Inbetriebnahmehilfe führt in der richtigen Reihenfolge durch die für die Inbetriebnahme notwendigen Grundeinstellungen, wobei die jeweiligen Parameter im Display kurz erklärt werden.

Durch Betätigen der "esc" Taste gelangt man zum vorherigen Wert, um die gewählte Einstellung nochmals anzusehen oder auch anzupassen. Mehrfaches Drücken der "esc" Taste führt zurück zum Auswahlmodus, um die Inbetriebnahmehilfe abzubrechen. (siehe hierzu auch "E.2 Inbetriebnahmehilfe" auf Seite 13)



Nur vom Fachmann bei Inbetriebnahme zu starten! Beachten Sie die Erklärungen der einzelnen Parameter in dieser Anleitung, und prüfen Sie, ob für Ihre Anwendung weitere Einstellungen nötig sind.

### 7.5. Werkseinstellungen

Die gesamten vorgenommenen Einstellungen können zurückgesetzt und der Regler somit wieder in den Auslieferzustand gebracht werden.



Die gesamte Parametrierung sowie Auswertungen etc. des Reglers gehen unwiederbringlich verloren. Anschließend ist eine erneute Inbetriebnahme erforderlich.

### 7.7. --

#### 7.8. Sommerzeit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Regler automatisch auf Winterzeit oder Sommerzeit (DST, Daylight Savings Time) um. *Einstellbereich: Ja, Nein/Voreinstellung: Ja* 

#### 7.9. Signal Modus

Einstellung für den Umschaltmodus für die Filterstufe der Eco Pumpen. Impuls: kurzer Signalimpuls beim Umschalten oder Schalten der Pumpenstufe Permanent: Das Umschaltsignal für die Pumpenstufe liegt permanent für die geschaltete Stufe während der Filterpumpenlaufzeit an.

Einstellbereich: Impuls, Permanent/Voreinstellung: Impuls

### 7.10. 0-10 V Signal

Alternativ zur stufengeschalteten Pumpe können Sie über einen Frequenzumrichter eine drehzahlgeregelte Pumpe am Ausgang V1 anschließen und über ein 0-10 V Signal ansteuern. Die Pumpe arbeitet linear zwischen 0 V (Pumpe aus) und 10 V (100 % Pumpenleistung).

#### 7.10.1. Signal für Stufe 1

Der hier eingestellte Wert wird ausgegeben, wenn die stufengeregelte Pumpe auf Stufe 1 laufen würde.

Einstellbereich: 1 - 100 %/Voreinstellung: 33 %

#### 7.10.2. Signal für Stufe 2

Entsprechend der Stufe 2 wir der eingestellte Wert über V1 ausgegeben. *Einstellbereich: 1 - 100 %/Voreinstellung: 66 %* 

#### 7.10.3. Signal für Stufe 3

Eingestellter Ausgabewert für die Leistungsstufe 3. *Einstellbereich: 1 - 100 %/Voreinstellung: 100 %* 

## Menüsperre

### 8. Menüsperre



Durch das Menü "8. Menüsperre" kann der Regler dagegen gesichert werden, dass die eingestellten Werte unbeabsichtigt verstellt werden.

Das Menü wird durch Drücken von "esc" oder auch bei Anwahl von "Sonderfunktionen verlassen" beendet.

Die nachfolgend aufgezählten Menüs bleiben trotz aktivierter Menüsperre voll zugänglich und es können ggf. Anpassungen vorgenommen werden:

- 2. Auswertung
- 3. Anzeigemodus
- 7.2. Uhrzeit und Datum
- 8. Menüsperre
- 9. Servicewerte

Zum Sperren der anderen Menüs ist "Menüsperre ein" auszuwählen. Zum erneuten Freigeben der Menüs ist "Menüsperre aus" auszuwählen. *Einstellbereich: Ein, Aus/Voreinstellung: Aus* 

## Servicewerte

## 9. Servicewerte



Das Menü "9. Servicewerte" dient im Fehlerfall z.B zur Ferndiagnose durch den Fachmann oder Hersteller.



Tragen Sie die Werte zum Zeitpunkt wenn der Fehler auftritt z.B. in eine Tabelle ein.

Das Menü kann durch Drücken von "esc" jederzeit beendet werden.

## Sprache

## 10. Sprache



Über das Menü "10. Sprache" kann die Sprache der Menüführung gewählt werden. Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgt die Abfrage automatisch. *Voreinstellung: Deutsch* 

## Störungen

## Z.1. Störungen mit Fehlermeldungen



Erkennt der Regler eine Fehlfunktion, so erscheint das Warnsymbol im Display. Liegt der Fehler nicht mehr an, ändert sich das Warnsymbol in ein Infosymbol. Nähere Informationen zum Fehler erhalten Sie durch Drücken der Taste unter dem Warn- bzw. Infosymbol.



Nicht eigenmächtig handeln. Ziehen Sie im Fehlerfall den Fachmann zu Rate!

Mögliche Fehlermeldungen:

Hinweise für den Fachmann:

Neustart ----->

Bedeutet, dass der Regler beispielsweise aufgrund eines Stromausfall neu gestartet wurde. Überprüfen Sie Datum und Uhrzeit!

## Störungen

## Z.2. Sicherung ersetzen



Reparatur und Wartung darf nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden. Vor Arbeiten am Gerät die Stromzuleitung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit prüfen!



Verwenden Sie nur die beiliegende Reservesicherung, oder eine baugleiche Sicherung mit den folgenden Angaben: T 4 A/250 V

#### Z.2.1.



Hat der Regler trotz eingeschalteter Netzspannung keine Funktion und Anzeige mehr, so ist es möglich, dass die interne Gerätesicherung defekt ist. Dann das Gerät wie unter C beschrieben öffnen, alte Sicherung entfernen und überprüfen. Die defekte Sicherung wechseln, externe Fehlerquelle (wie z.B. Pumpe) finden und austauschen. Anschließend erst den Regler wieder in Betrieb nehmen und die Funktion der Schaltausgänge im Manuellbetrieb wie

Schaltausgänge im Manuellbetrieb wie unter "4.2. Manuell" auf Seite 17 beschrieben überprüfen.

## Z.3. Wartung



Im Zuge der allgemeinen jährlichen Wartung Ihrer Anlage sollten Sie auch die Funktionen des Reglers vom Fachmann überprüfen und ggf. auch Einstellungen optimieren lassen.

Durchführung der Wartung:

- Überprüfen von Datum und Uhrzeit (siehe "7.2. Uhrzeit und Datum" auf Seite 21)
- Begutachtung/Plausiblitätskontrolle der Auswertungen (siehe "2. Auswertung" auf Seite 15
- Kontrolle des Meldungsspeichers (siehe "2.5. Meldungen" auf Seite 15)
- Überprüfung/Plausiblitätskontrolle der aktuellen Messwerte (siehe "1. Messwerte" auf Seite 15)
- Kontrolle der Schaltausgänge/Verbraucher im Manuellbetrieb (siehe "4.2. Manuell" auf Seite 17)
- Evtl. Optimierung der eingestellten Parameter

## Nützliche Hinweise/Tipps und Tricks



Die Servicewerte (siehe "9. Servicewerte" auf Seite 23) beinhalten neben aktuellen Messwerten und Betriebszuständen auch sämtliche Einstellungen des Reglers. Schreiben Sie sich die Servicewerte, nachdem die Inbetriebnahme erfolgreich verlaufen ist, einmalig auf!



Bei Unklarheiten zum Regelverhalten oder Fehlfunktionen sind die Servicewerte eine bewährte und erfolgreiche Methode zur Ferndiagnose. Schreiben Sie die Servicewerte (siehe "9. Servicewerte" auf Seite 23) zum Zeitpunkt der vermeintlichen Fehlfunktion auf. Senden Sie die Servicewertetabelle per Fax oder E-Mail mit einer Kurzbeschreibung des Fehlers an den Fachmann.



Protokollieren Sie die Ihnen besonders wichtigen Auswertungen und Daten (siehe "2. Auswertung" auf Seite 15) in regelmäßigen Zeitabständen, um sich vor Datenverlust zu schützen.



Partyfunktion der Filterpumpe: Wenn die ESC-Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten wird, schaltet die Filterpumpe für 5 Stunden ein. Dies lässt sich durch 3 sekündiges Halten der ESC Taste wieder abschalten.



(Datei: 20140220)

СС

## Anschlußbeispiel für BADU Easytronic



Notizen vom Inbetriebnehmer:

Eingestellte Hydraulikvariante:

Inbetriebnahme am:

Inbetriebnahme durch:

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH Hauptstr. 3 91233 Neunkirchen am Sand Germany

Abschließende Erklärung:

Obwohl diese Anleitung mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden ist, sind fehlerhafte oder auch unvollständige Angaben nicht auszuschließen. Irrtümer und technische Änderungen bleiben grundsätzlich vorbehalten.

## Hier folgend, weitere FAQ und Hinweise zur BADU Eco Logic:

.

## BADU Eco Logic - Kondensator / GoldCap

In kurzer Zeit, also wenigen Minuten, ist der Lade-Kondensator der Steuerung aktiviert und behält Datum/ Uhrzeit für mindestens 24 Stunden.

Für darüber hinaus liegende Unterbrechungszeiten, kann nicht garantiert werden das Datum/Uhrzeit erhalten bleibt, es ist aber gut möglich.

Alle anderen Einstellungen bleiben auch ohne Kondensatorladung erhalten.

## BADU Eco Logic - Hinweis zum Anschlußbeispiel

Es ist auch möglich, zwei BADU Eco touch Pumpen an eine BADU Eco Logic direkt – per Steuerkabel - anzuschliessen.

## BADU Eco Logic - Beispiel mit Rolladenabdeckung

Wenn sie von ihrer Rolladenabdeckung einen Schaltkontakt haben und daraufhin eine bestimmte Pumpen-Geschwindigkeit fahren wollen, so können sie diesen Schliesser-Kontakt direkt parallel zur Pumpendrehzahl einbinden, z.B. für n1 dann z1-GND. Zusätzlich stellen sie an der BADU Eco Logic den Signalmodus "Impuls" ein.

## BADU Eco Logic - Hinweis zur Stündlichen Filterlaufzeit

BADU Eco Logic – 5.3.1. Stündliche Filterlaufzeit Wird diese aktiv, dann wird die Pumpenstufe n2 ausgegeben. Schaltereinbau

Ggf. ist es notwendig, für den Stop-Kontakt "S4" einen Schalter für den Kunden zu verwenden.

Um nicht ein Extra-Gehäuse beim Kunden zu installieren, kann auf der Kleinspannungsseite eine Bohrung eingebracht werden um einen Schalter (IPx4) einzufügen.







### EG - Konformitätserklärung DE / FR / EN / IT / NL / FI / ES / PL / CS / SK / DA / SE / TR / RU

Déclaration CE de conformité / EC declaration of conformity / Dichiarazione CE di conformità / EG-verklaring van overeenstemming / EU-yhtäpitävyysilmoitus / Declaración de conformidad / Deklaracja zgodności CE / ES prohlášení o shodě / ES vyhlásenie o zhode / EF-overensstemmelseserkl æring / EG-deklaration om överensstämmelse / AT Uygunluk Beyani / Декларация соответствия EC

#### Hiermit erklären wir, dass das Pumpenaggregat / Maschine

Par la présente, nous déclarons que le groupe moteur-pompe / Herewith we declare that the pump unit / Si dichiara, che la pompa / hiermee verklaren wij, dat het pompaggregaat / Täten ilmoitamme, että pumppulaite / Por la presente declaramos que la unidad de bomba / Niniejszym oświadczamy, że pompa / Prohlašujeme, že nižše uvedené čerpadlo / Vyhlasujeme, že nižšie uvedené čerpadlo: / Hermed erklærer vi, at pumpeaggregatet/maskinen / Härmed tillkännager vi att pumpaggregatet/maskinen / A şağıda adı geçen pompa ünitesini/makinenin / Hacrosящим мы заявляем, что насосный агрегат/машина

#### Baureihe

Série / Serie / Serie / Serie / Mallisarja / Serie / Турозzereg / Série / Série / Serie / Serie / Serie / Серии



BADU Logic 2

BADU Logic 3 BADU Eco Logic

#### folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

correspond aux dispositions pertinentes suivantes: / complies with the following provisions applying to it: / è conforme alle sequenti disposizioni pertinenti: / in de door ons geleverde uitvoering voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen: / cumple las siguientes disposiciones pertinentes: / vastaa seuraavia asiaan kuuluvia määräyksiä: / odpowiada następującym odnośnym normom: / je v souladu s požadavky směrnic, které se na něj vztahují: / je v súladu s požiadavkami smerníc, ktoré sa na nej vzťahujú: / opfylder følgende gældende bestemmelser: / uppfyller följande tillämpliga bestämmelser: / aşağıda belirtilen geçerli yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ediyoruz: / отвечает соответствующим положениям:

#### EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Directives basse tension 2014/35/UE / Low voltage directive 2014/35/EU / CE-Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU / EG-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU / EU-pienjännitedirektiivi 2014/35/EU / directiva de baja tensión 2014/35/UE / Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE / nízkonapěťová směrnice 2014/35/EU / nízkonapäťová smernica 2014/35/EU / EF-lavspændingsdirektiv 2014/35/EU / EG-lågspänningsdirektivet 2014/35/EU / AT Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/EU / Директива ЕС по низким напряжениям 2014/35/EU

#### EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Directives CE sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE / EMC-Machinery directive 2014/30/EU / Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU / Richtlijn 2014/30/EU / Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) konedirektiivi 2014/30/EU / directiva 2014/30/UE / Dyrektywa kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE / směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU / smernica o elektromagnetickej kompatibilitě 2014/30/EU / EMC-direktiv 2014/30/EU / EMC-direktivet 2014/30/EU / EMC Yönetmeliği 2014/30/EU / Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

#### EG-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Directive 2002/96/CE (DEEE) / Directive 2002/96/EC (WEEE) / Directiva 2002/96/CE (WEEE) / EG-Richtlijn 2002/96/EG (WEEE) / EU-direktivi 2002/96/EC (WEEE) / CE-Directiva 2002/96/EG (tratamiento de residuos de componentes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso / Dyrektywa 2002/96/EG (WEEE) / Směrnice 2002/96/ES (WEEE) / Směrnice 2002/96/ES (WEEE) / EF-direktiv 2002/96/EF (WEEE) / EG-direktivet 2002/96/EG (WEEE) / AT Yönetmeliği 2002/96/AT (WEEE) / Директива EC 2002/96/EG (WEEE)

#### EG-Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)

Directive 2011/65/CE (RoHS) / Directive 2011/65/EC (RoHS) / Direttiva 2011/65/CE (RoHS) / EG-Richtlijn 2011/65/EG (RoHS) / EU-direktiivi 2011/65/EC (RoHS) / CE-Directiva 2011/65/EG (limitación de utilización de determinados productos peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos / Dyrektywa 2011/65/EG (RoHS)) / směrnice 2011/65/ES (RoHS) / smernica 2011/65/ES (RoHS) / EF-direktiv 2011/65/EF (RoHS) / EG-direktivet 2011/65/EG (RoHS) / AT Yönetmeliği 2011/65/AT (RoHS) / Директива EC 2011/65/EG (RoHS)

#### Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere

Normes harmonisées utilisées, notamment: / Applied harmonized standard in particular / Norme armonizzate applicate in particolare / Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder / Käytettyjä harmonisoituja normeja, erityisesti / Normas armonizadas aplicadas, especialmente / Zastosowane normy zharmonizowane, w szczególności / za použití následujících harmonizovaných norem / za použití nasledujúcích harmonizovaných norem / za použití nasledujúcích harmonizovaných noriem / Anvendte harmoniserede standarder, is ær / Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet / Uygulanmiş harmonize standartlar, özellikle / Ukonbasoaнные согласованные нормы, в особенности

EN 60730-2-9:2015 Automat. Elektrische Regel- und Steuergeräte EN 60730-1:2000 +A2:2008

EN 61000-3-2:2006 EMV

EN 61000-3-3:2008 EMV

91233 Neunkirchen am Sand, 17.09.2014

Ort, Datum / Fait à, le / Place, date / Località, data / Plaats, Datum / Paikka, Päiväys / Lugar, Fecha / Miejscowość, Data / Místo, datum / Miesto, dátum / Sted, dato / Ort, datum / Yer, Tarih

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand, Germany Adresse / Adresse / Address / Indirizzo / Adres / Osoite / Dirección / Adres / Adresa / Adresse / Adress / Adres

#### i.V. S. Watolla, Techn. Leiter

"Directeur Technique / Technical director / Direttore tecnico / Technisch directeur / Kierownik techniczny / Technický reditel / Technický riaditel / Teknisk chef / Tekn. Chef / Teknik Мüdür / Технический руководитель

Jomin Jeys

#### A. Herger, Geschäftsführer

Gérant / Director / Amministratore / Bedrijfsleider / Toimitusjohtaja / Gerente / Dyrektor zarządzający / Ředitel prodeje marketingu / Obchodný riaditeľ / Direktor / Verkställande direktör / Genel Müdür / Jupekrop



## Poolregelung BADU®Eco Logic

## Installation and operating instruction



Table	e of content	page
Safty in	nstructions	1 0
A.1.	EC declaration of conformity	3
A.2.	General instructions	3
A.3.	Explanation of symbols	3
A.4.	Changes to the unit	4
<u>A.5.</u>	Warranty and liability	4
Descrip	otion of controller	
B.1.	Specifications	5
B.3.	About the controller	6
<u>B.4.</u>	Scope of supply	6
B.5.	Disposal and pollutants	6
B.6.	Hydraulic variants	7
Installa	tion	
<u>C.1.</u>	Wall installation	8
C.2.	Electrical connection	9
D.	Klemmplan für elektrischen Anschluss	11
Operati	ion	
E.1.	Display and input	12
E.2.	Commissioning help	13
<u>E.3.</u>	Free commissioning	13
<u>E.4.</u>	Menu sequence and menu structure	) 14
2.	Statistics	15
2.1.	Operating hours	15
2.2.		15
2.3.		15
2.4.	Graphic overview	15
2.5.	Message log	15
2.6.	Reset/clear	15
<u>3.</u>	Display mode	<u>    16</u>
3.1.	Schematic	16
3.2.	Overview	16
3.3.	Alternating	16
3.4.	Sleep mode	16
4.	Operating mode	17
4.1.	Automatic	1/
4.2.	Manual	17
4.3.	Off	17
_	• • • •	
5.	Settings	<u>    18</u>
5.1.		18
5.2.		18
5.3.	Filter pump	18
5.3.1.	Min. hourly filtering time	18
5.3.3.	Enable filter pump	18
5.3.4.	Clear rinse time	18
5.3.5.	Clear rinse stage	18
5.3.6.	Clear rinse level V1	19
5.3.8.	Daily filtering time	19
5.4.	Relay 1	19
5.4.1.	Function	19

		page
5.4.2.		19
5.4.3.		19
5.4.4.	Times	19
6.	Protective functions	20
6.1.	Seizing protection	20
6.2.		20
6.3.		20
7.	Special functions	21
7.1.		21
7.2.	Time and date	21
7.3.		21
7.4.	Commissioning	21
7.5.	Factory settings	21
7.6.		21
7.7.		22
7.8.	Daylight saving time	22
7.9.	Signal mode	22
7.10.	0-10 V Signal	22
7.10.1.	Signal at level 1	22
7.10.2.	Signal at level 2	22
7.10.3.	Signal at level 3	22
8.	Menu lock	23
9.	Service data	24
10.	Language	24
Z.1.	Malfunctions with error messages	25
Z.2.	Replacing the fuse	26
Z.3.	Maintenance	26

#### Connection example for BADU Eco pumps 28

## A.1. EC declaration of conformity

By affixing the CE mark to the unit the manufacturer declares that the BADU®Eco Logic conforms to the following relevant safety regulations:

EC low voltage directive 2006/95/EC

EC electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC.

Conformity has been verified and the corresponding documentation and the EC declaration of conformity are kept on file by the manufacturer.

## A.2. General instructions

These installation and operating instructions contain basic instructions and important information regarding safety, installation, commissioning, maintenance and the optimal use of the unit. Therefore these instructions must be read completely and understood by the installation technician/specialist and by the system user before installation, commissioning and operation of the unit.

This device is an automatic, electronic controller for similar uses. Only install the controller in a dry room and under ambient conditions listed in "B.1. Specifications" on page 5.

The valid accident prevention regulations, the applicable standards and regulations and the installation and operating instructions of the additional system components must also be observed. The controller does not under any circumstances replace any safety devices which are to be provided by the customer!

Installation, electrical connection, commissioning and maintenance of the unit may only be carried out by specialists who have the appropriate training.

For the user: Make sure that the specialist gives you detailed information on the function and operation of the controller. Always keep these instructions in the vicinity of the controller.

## A.3. Explanation of symbols

Failure to observe these instructions can result in danger to life from electric voltage.



Failure to observe these instructions can result in serious damage to health such as scalding or even life-threatening injuries.



Failure to observe these instructions can result in destruction of the unit or the system or damage to the environment.



Information which is especially important for the function and optimal use of the unit and the system.

## **Safety instructions**

## A.4. Changes to the unit



Changes to the unit can compromise the safety and function of the unit or the entire system.

- Changes, additions to or conversion of the unit are not permitted without written authorisation from the manufacturer
- It is likewise forbidden to install additional components that have not been tested together with the unit
- If it becomes clear that safe operation of the unit is no longer possible, for example because of damage to the housing, turn the controller off immediately
- Any parts of the unit or accessories that are not in perfect condition must be replaced immediately
- · Use only original spare parts and accessories from the manufacturer
- Markings made on the unit at the factory must not be altered, removed or made illegible
- · Only the settings described in these instructions may be used on the controller

## A.5. Warranty and liability

The controller has been manufactured and tested with regard to high quality and safty requirements. The unit is subject to the statutory guarantee period of two years from the date of sale.

The warranty and liability shall not include, however, any injury to persons or material damage that is attributable to one or more of the following causes:

- · Failure to observe these installation and operating instructions
- Improper installation, commissioning, maintenance and operation
- Improper repairs
- · Unauthorised structural changes to the unit
- Installation of additional components that have not been tested together with the unit
- Any damage resulting from continued use of the unit despite an obvious fault
- · Failure to use original spare parts and accessories
- Use of the device for anything other than its intended purpose
- · Operation above or below the limit values listed in the specifications
- Force majeure

## B.1. Specifications

#### **Electrical specifications:**

Mains voltage	230 VAC +/-10 %
Mains frequency	50 - 60 Hz
Power consumption	1,5 W - 2,3 W
Internal fuse	4A slow blow 250 V
Protection category	IP40/IP 44 (only with the supplied gasket set)
Protection class	II · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Overvoltage category	II
Degree of pollution category	II
mechanical relay 4 A maximum AC3	* Note for 3 ~ and 1 ~ pumps

mechanical relay 4 A maximum AC3	2 (R2-R3)
PT1000 sensor input measuring range -40 °C to 300 °C	3

\* Note for 3 ~ and 1 ~ pumps, see below

#### Permissible cable length of sensors and appliances:

< 10 m
< 3 m
< 10 m
RTC with 24 hour power reserve
0 °C - 40 °C
0 °C - 60 °C
max. 85 % rel. humidity at 25 °C
no moisture condensation permitted
IS
2 part, ABS plastic
Wall installation, optional panel
163 mm x 110 mm x 52 mm
157 mm x 106 mm x 31 mm
Fully graphical display, 128 x 64 dots
Multicolor red/green
4 entry keys

#### \* note:

 $3 \sim$ : You can also switch  $3 \sim$  pumps with the control. Please use one of the additional switch boxes for this according to the current intensity 2716600920..923. (Engine protection and contactor and comfortable clamping of the accessories and a 2 meter multi-pole cable are contained in the switch box).

1 ~: You can also switch 1 ~ pumps of higher current intensity with the control. Use the additional switch boxes 2716600924. (A contactor and comfortable clamping of the accessories and a 2 meter multi-pole cable are contained in the switch box).

Other additional boxes are available: please inquire.

## B.3. About the controller

The BADU®Eco Logic pool controller facilitates efficient use and function control of your solar or heating system with your swimming pool. The device is impressive most of all for its functionality and simple, almost self-explanatory operation. For each step in the input process the individual entry keys are assigned to appropriate functions and explained. The controller menu contains headwords for the measured values and settings as well as help texts or clearly-structured graphics.

The BADU®Eco Logic can be used as a simple system illustrated and explained under "B.6. Hydraulic variants" on page 7.

Important characteristics of the BADU®Eco Logic:

- Depiction of graphics and texts in an illuminated display
- Simple viewing of the current measurement values
- Analysis and monitoring of the system by means of statistical graphics, etc.
- Extensive menu settings with explanations
- Menu block activation to prevent unintentional setting changes
- Resetting to factory settings

## B.4. Scope of supply

BADU®Eco Logic pool controller

- 3 pcs. 3.5 x 35 mm screws and 3 pcs. 6 mm plugs for wall installation
- 6 strain relief clips with 12 screws, replacement fuse 1x T 4 A/250 V
- BADU®Eco Logic installation and operating instructions

Optionally contained depending on design/order:

Additionally available:

- PT1000 temperatur sensors, immersion sleeves, overvoltage protection
- A wide range of additional functions via additional circuit boards

## B.5. Disposal and pollutants

The unit conforms to the European RoHS directive 2011/65/EU for the restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment.

The unit must not under any circumstances be disposed of with ordinary household refuse. Dispose of the unit only at appropriate collection points.

## **Description of controller**

## B.6. Hydraulic variants



The following illustration should be viewed only as schematic diagrams showing the respective hydraulic system and do not claim to be complete. The controller does not replace safety devices under any circumstances. Depending on the specific application, additional system components and safety components may be required, such as check valves, non-return valves, safety temperature limiters, scalding protectors etc. and must therefore be provided.



Filter pump control

## C.1. Wall installation



Install the controller in dry areas only and under the ambient conditions described under "B.1. Specifications". Follow the instructions below:



C.1.2.



1. Unscrew cover completely

2. Carefully pull upper part of housing from lower part. Terminal clamps are released during this process.

3. Set upper part of housing aside, being sure not to touch the electric when doing so.

4. Hold the lower part of the housing up to the selected position and mark the 3 mouting holes. Make sure that the wall surface is as even as possible so that the housing does not become distorted when it is screwed on.

5. Using a drill and size 6 bit, drill 3 holes at the points marked on the wall and push in the dowels.

6. Insert the upper screw and screw it in slightly.

7. Fit the upper part of the housing and insert the other two screws.

8. Align the housing and tighten the three screws.

## C.2. Electrical connection



Before working on the unit, switch off the power supply and secure it from being switched on again! Check for the absence of power! Electrical connections may only be made by a specialist and in compliance with the applicable regulations.

Do not use the controller if the housing shows visible damage, for example cracks.



Low-voltage cables such as sensor cables must be routed separately from the mains voltage cables. Feed sensor cables into the left-hand side of the unit only and mains voltage cables into the right-hand side only.



The customer must provide an all-pole disconnecting device in the power supply of the controller e.g. a heating emergency switch.



The cables being connected to the unit must not be stripped by more than 55 mm and the cable jacket must reach into the housing to the other side of the strain relief.

Follow the scope of protection according to the German Institut for Standardizations VDE 0100-702 for the installation of the controller (distance to the scope of protection 0 and 1).

Danger of electric shock due to improper connection!

- Observe VDE and EVU regulations of the energy supply company.
  Install pumps and swimming pools and their scope of protection according to the German Institut for Standardization VDE 0100-702.
- Install a disconnecting device for the interruption of the power supply with min 3 mm of contact per pole.

Danger of electric shock due to voltage on the housing!

- A correctly configured motor overload switch must be installed.
  While doing so, observe the values on the name plate.
- Protect the power supply with a differential switch, nominal residual current I  $\Delta N \le 30$  mA.



- Only use suitable cables according to regional regulations.
- Adapt the minimum section of the pipe to the motor capacity and the performance range.
- Provide an emergency stop switch according to DIN EN 809 where dangerous situations could arise. The operator should make the decision based on this standard.



- 1. Open controller casing ("C.1. Wall installation" on page 8).
- Strip cables by max. 55 mm, insert it, fit the strain relief devices, strip the last 8-9 mm of the wires (Fig. C.2.1.).
- 3. Open the terminals using a suitable screwdriver (Fig. C.2.1.) and make electrical connections on the control-ler.
- 4. Refit terminal connection cover and fasten screw.
- 5. Switch on mains voltage and place controller in operation.

### D. Klemmplan für elektrischen Anschluss



$\wedge$	I

max. 12 V

### Low voltage max. 12 VAC/DC

<u>Terminal</u> S1 (2x) S2 (2x)	<u>Connection for</u> without function without function / Option: Tempsensor only display
S3 (2x) S4 (2x)	without function Release contact for Easytronic *
V1	0-10 V output for filter pump (via frequency converter) ***
Z0	Pump off
Z1	Pump level 1
Z2	Pump level 2
Z3	Pump level 3
** (Insert a l *** (Speed o	oridge here if not needed) control for pump)

## Netzseite 230 VAC

## Mains voltage 230 VAC 50 - 60 Hz

<u>Terminal:</u>	Connection for:
Ν	Mains neutral conductor N
L	Mains phase conductor L
R1	Function see page 23
R2	without function
R3I	without function
R3	without function

The PE protective conductor must be connected to the PE metal terminal block!

## Operation

## E.1. Display and input



Examples of display symbols:

Pump (rotates in operation)

Pool

20

M Warning/error message

### i New infos

The display (1), with its extensive text and graphics mode, is almost self-explanatory, allowing easy operation of the controller.

Inputs are made with 4 buttons (3+4), which have different functions depending on the context. The "esc" key (3) is always used to cancel or exit a menu.

If applicable there will be a request for confirmation as to whether the changes which have been made should be saved.

The function of each of the other three keys (4) is shown in the display line directly above the keys; the right-hand key generally has a confirmation and selection function.

The LED (2) lights up when a solar request is active (Ball value on/off) Other features of the LED are discribed in chapter Z.1.

Examples of key functions:

+/-	= enlarge/shrink values
$\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$	= scroll down/up menu
yes/no	= approve/cancel
info	= additional information
back	= to previous screen
ok	= confirm selection
confirm	= confirm setting

## Commission

## E.2. Commissioning help



The first time the controller is turned on and after the language and time are set, a query appears as to whether you want to param-etrise the controller using the commissioning help or not. The commissioning help can also be terminated or called up again at any time in the special functions menu. The commissioning help guides you through the necessary basic settings in the correct order, and provides brief descriptions of each parameter in the

display. Pressing the "esc" key takes you back to the previous value so you can look at the selected setting again or adjust it if desired. Pressing the "esc" key more than once takes you back step by step to the selection mode, thus cancelling the commissioning help. Finally, the menu "4.2. Manual" on page 18 should be used to test the switch outputs with the consumers connected and to check the sensor values for plausibility. Then the automatic mode can be switched on.Automatikbetrieb einzuschalten.



Observe the explanations for the individual parameters on the following pages and check whether further settings are necessary for your application.

## E.3. Free commissioning

If you decide not to use the commissioning help, you should make the necessary settings in the following sequence:

- Menu 10. Language
- Menu 7.2. Time and date
- Menu 5. Settings, all values
- Menu 6. Protective functions, if necessary
- Menu 7. Special functions, if necessary

Finally, the menu "4.2. Manual" on page 18 should be used to test the switch outputs with the consumers connected and to check the sensor values for plausibility. Then the automatic mode can be switched on.



Observe the explanations for the individual parameters on the following pages and check whether further settings are necessary for your application.

## Operation

## E.4. Menu sequence and menu structure



The graphics or overview mode appears when no key has been pressed for 2 minutes or when the main menu is exited by pressing the "esc" key.

Pressing a key in the graphics or overview mode will lead directly to the <u>main menu.</u> Here the following menues are available:

## 2. Statistics

3. Display mode

4. Operation mode

5. Settings

6. Protective functions

7. Special functions

8. Menu lock

9. Service values

10. Language

Function control of the system with operating hours etc.

Select graphics mode or overview mode

Automatic mode, manual mode or switch unit off

Set parameters needed for normal operation

Solar and frost protection, anti-seizing protection etc.

Clock, factory settings, etc.

Against unintentional setting changes at critical points

For diagnosis in the event of an error

Language selection

## **Statistics**

## 2. Statistics



The menu "2. Statistics" is used for function control and long-term monitoring of the system.

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit statistics".

For analysis of the system data it is essential for the time to be set accurately on the controller. Please note that the clock only has a battery reserve for 24 hours and must therefore be reset afterwards. Improper operation or an incorrect time may result in data being deleted, recorded incorrectly or overwritten.

The manufacturer accepts no liability for the recorded data!

### 2.1. Operating hours

Display of operating hours of the pump connected to the controller; various time ranges (day-year) are available.

2.2. --

2.3. --

### 2.4. Graphic overview

This provides a clearly organised display of the above mentioned data as a bar graph. Various time ranges are available for comparison. The two left-hand keys can be used to scroll through the data.

#### 2.5. Message log

Displays the last 20 events occurring in the system with indication of date and time.

#### 2.6. Reset/clear

Resetting and deleting the individual analyses. The function "All statistics" clears all analyses but not the error messages.

## **Display mode**

## 3. Display mode



The menu "3. Display mode" is used to define the controller's display for normal operation.

This display appears whenever two min utes go by without any key being pressed. The main menu appears again when a key is pressed.

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit display mode".

#### 3.1. Schematic

In graphics mode, the selected hydraulic systems are depicted with operating states of the connected consumers.

#### 3.2. Overview

In overview mode, the operating states of the connected consumers are depicted in text form.

#### 3.3. Alternating

In alternating mode the schematic mode and then the overview mode are active for 5 seconds at a time.

#### 3.4. Sleep mode

When active, the display's backlight is switched off after 2 minutes of inactivity.



If an error message is waiting, the backlight is not switched off.

## **Operating mode**

## 4. Operating mode



In the menu "4. Operating mode" the controller can either be placed in automatic mode, switched off or placed in a manual operating mode.

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit operating mode".

### 4.1. Automatic

Automatic mode is the normal operating mode of the controller. Only automatic mode provides proper controller function taking into account the parameters that have been set! After an interruption of the mains voltage the controller automatically returns to the last operating mode selected!

#### 4.2. Manual

The relay and thus the connected consumer are switched on and off, with no regard to the parameters which have been set, by pressing a key.



When the operating mode "Manual" is activated, the selected parameters are no longer considered. There is a danger of scalding or serious damage to the system. The operating mode "Manual" may only be used by specialists for brief function tests or during commissioning!

#### 4.3. Off



When the operating mode "Off" is activated, all controller functions are switched off.

## Settings

## 5. Settings



The necessary basic settings required for the control function are made in the menu "5. Settings".



This does not under any circumstances replace the safety facilities to be provided by the customer!

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit settings".

### 5.3. Filter pump

#### Filter pump run time

The BADU®Eco Logic controls the filtering time of the pump in which the filtering times for the minimum hourly and daily filtering are taken into consideration.

### 5.3.1. Min. hourly filtering time

This menu is used to set the hourly filtering time. The pump is switched on at the end of the hour for the set time. Setting range: off, 1 min. - 60 min. / Default: off

### 5.3.2. --

### 5.3.3. Enable filter pump

In this menu the setting for enabling the filter pump via the sensor input S4 can be made. In addition the clear rinse time and the clear rinse level can also be set for Easytronic.

Setting range: simple, Easytronic/Default: simple

#### 5.3.4. Clear rinse time

The filter pump will run for the time set here after each release to rinse the system. *Setting range: 0 - 30 Min/Default: 5 Min* 

### 5.3.5. Clear rinse stage

Filter pump stage during clear rinse time. *Setting range: 1 - 3/Default: 2* 

Filter pump

## Settings

## 5.3.6. Clear rinse level V1

Level for a variable speed pump connection at V1. Setting range: 1 - 100 %/Default: 50 %

### 5.3.7.--

### 5.3.8. Daily filtering time

This menu is used to set the min. daily filtering time. This ensures that the filter unit runs each day for the time set here. Up to three filtering times can be set each day and copied to another day. Eco mode: if the solar unit or the auxiliary heating runs (the filter then also runs), these operating hours will be subtracted from the filtering times set here.

Setting range: off, daily 0:00 - 23:59/Default: daily 16:00 - 21:00

### 5.4. Relay 1

### 5.4.1. Function

The function for relay 1 is set here. Setting range: Deactivated, Timer, Thermostat/Default: Deactivated



### 5.4.2. --

### 5.4.3. --

### 5.4.4. Times

If the time function is selected, the daily switch times can be set here. Up to three switch times can be set each day and copied to another day. *Setting range: off, daily 0:00 - 23:59/Default: off* 

## **Protections**

## 6. Protective functions



The menu "6. Protections/Protective functions" can be used to activate and set various protective functions.



This does not under any circumstances replace the safety facilities to be provided by the customer!

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit protective functions".

### 6.1. Seizing protection

If the seizing protection is activated, the controller switches the relay in question and the connected consumer on every day at 12:00 (setting "daily") or weekly on Sundays at 12:00 (setting "weekly") for 5 seconds in order to prevent the pump and/or the ball valve or other consumer from sticking after an extended stationary period.

Setting range R1: daily, weekly, off/Default: off Setting range R2: daily, weekly, off/Default: off

6.3.	-
6.3.	

6.2. --

## **Special functions**

## 7. Special functions



The menu "7. Special functions" is used to set basic items and expand functions.



Other than the time, all settings may only be made by a specialist.

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit special functions".

## 7.1. --

### 7.2. Time and date

This menu is used to set the current time and date.



For analysis of the system data it is essential that the time is set accurately on the controller. Please note that the clock has a 24 hour battery reserve if the mains voltage is interrupted and must therefore be reset afterwards.

### 7.3. --

### 7.4. Commissioning

Starting the commissioning help guides you through the basic settings necessary for commissioning in the correct order and provides brief descriptions of each parameter in the display.

Pressing the "esc" key takes you back to the previous value so you can look at the selected setting again or adjust it if desired. Pressing the "esc" key more than once takes you back to the selection mode, thus cancelling the commissioning help. (See also "E.2. Commissioning help" on page 13).



May only be started by a specialist during commissioning! Observe the explanations for the individual parameters in these instructions and check whether further settings are necessary for your application.

### 7.5. Factory settings

All of the settings that have been made can be reset, thus returning the controller to its delivery state.



The entire parametrisation, analyses etc. of the controller will be lost irrevocably. The controller must then be commissioned once again.

## **Special functions**

### 7.7. --

#### 7.8. Daylight saving time

When this function is active, the controller's clock changes automatically to and from DST (Daylight Saving Time).

Default: yes Setting: yes, no/Default: yes

#### 7.9. Signal mode

Settings for the filter level switching mode.

Impulse: short signal impulses when switching the pump levels.

Permanent: the switching signal for the pump level is permanently on for the switched level during the pump filtering time.

Setting range: impulse, permanent/Default: impulse

#### 7.10. 0-10 V Signal

Alternativly to a multistage pump, a variable speed pump can be connected at output V1 via a frequency converter and controlled via a 0-10 V signal. The pump works in a linear fashion between 0 V (pump off) and 10 V (100% pump capacity).

#### 7.10.1. Signal at level 1

The value set here appears if the multistage pump runs at level 1. *Setting range: 1 - 100 %/Default: 33 %* 

#### 7.10.2. Signal at level 2

The value set here appears via V1 in correspondence to level 2. Setting range: 1 - 100 %/Default: 66 %

#### 7.10.3. Signal at level 3

Value set for capacity level 3. Setting range: 1 - 100 %/Default: 100 %

## Menu lock

## 8. Menu lock



The menu "8. Menu lock" can be used to secure the controller from unintentional changing of the set values.

The menu is closed by pressing the "esc" key or selecting "Exit menu lock".

The menus listed below remain completely accessible despite the menu lock being activated and can be used to make adjustments if necessary:

- 2. Analysis
- 3. Display mode
- 7.2. Time and date
- 8. Menu lock
- 9. Service values

To lock the other menus select "Menu lock on". To enable the menus again select "Menu lock off". Setting range: on, off/Default: off

## Service data

## 9. Service data



The menu "9. Service values" can be used for remote diagnosis by a specialist or the manufacturer in the event of an error.



Enter the values at the time when the error occurs e.g. in the table.

The menu can be closed at any time by pressing the "esc" key.

## Language

## 10. Language



The menu "10. Language" can be used to select the language for the menu guidance. This is queried automatically during initial commissioning. The choice of languages may differ, however, depending of the device design. Default: Deutsch

## **Malfunctions**

## Z.1. Malfunctions with error messages



If the controller detects a malfunction, the red light flashes and the warning symbol also appears in the display. If the error is no longer present, the warning symbol changes to an info symbol and the red light no longer flashes.

To obtain more detailed information on the error, press the key under the warning or info symbol.



Do not try to deal with this yourself. Consult a specialist in the event of an error!

Possible error messages:

Notes for the specialist:

Restart ----->

Means that the controller was restarted, for example due to a power failure. Check date and time!

## **Malfunctions**

## Z.2. Replacing the fuse



Repairs and maintenance may only be performed by a specialist. Before working on the unit, switch off the power supply and secure it from being switched on again! Check for the absence of power!



Only use the spare fuse supplied or a fuse of the same design with the following specifications: T 4 A/250 V  $\,$ 

#### Z.2.1.



If the mains voltage is switched on and the controller still does not function or display anything, the internal device fuse may be faulty. In that case, open the device as described under C, remove the old fuse and check it. Replace the faulty fuse with a new one, locate the external source of the error (e.g. pump) and repair or replace it. Then recommission the controller and check the function of the switch outputs in manual mode first as described under

"4.2. Manual" on page 18.

### Z.3. Maintenance



In the course of the general annual maintenance of your system you should also have the functions of the controller checked by a specialist and have the settings optimised if necessary.

Performing maintenance:

- Check the time and date (see "7.2. Time and date" on page 26)
- Assess/check plausibility of analyses (see "2. Statistics" on page 16)
- Check the error memory (see "2.5. Message log" on page 16)
- Check the switch outputs/consumers in manual mode (see "4.2. Manual" on page 18)
- If possible, optimise the parameter settings

## Notes



The service values (see "2. Statistics" on page 16) include not only current measurement values and operating states, but also all of the settings for the controller. Write the service values down once after commissioning has been successfully completed.



In the event of uncertainty as to the control response or malfunctions the service values are a proven and successful method for remote diagnosis. Write the service values down ("9. Service values" on page 31) at the time the suspected malfunction occurs. Send the service value table by fax or e-mail with a brief description of the error to the specialist or manufacturer.



To protect against loss of data, record any analyses and data that are particularly important to you (see "2. Statistics" on page 16) at regular intervals.



Filter pump party function: When the "esc" key is pressed for 3 seconds the filter pump switches on for 5 hours.

This can be canceled by pressing the "esc" key again for 3 seconds.



(Datei: 20140220)

### Anschlußbeispiel für BADU Easytronic



Commissioner's notes:

Hydraulic variant set: Commissioned on: Commissioned by:

Final declaration:

Although these instructions have been created with the greatest possible care, the possibility of incorrect or incomplete information cannot be excluded. Subject as a basic principle to errors and technical changes.

# Here you will find further FAQs and notes regarding the BADU Eco Logic:

.

## BADU Eco Logic - capacitor/GoldCap

Within a few minutes the charging capacitor for the control is activated and retains the date and time for min. 24 hours. There are no guarantees that the date and time will be retained for disruptions exceeding this time frame. However it is possible.

All other settings remain unchanged even without the charging capacitor.

Switch installation

It may be necessary to use a switch for the customer for the stop contact S4.

A hole can be drilled into the low voltage side to insert the switch (IPx4) in order to avoid installing an extra housing.



A d=6mm drill should be used. The hole should be positioned as shown to the right.

Article: 5880800212 Kippschalter 5880800213 Kappe für Kippschalter 5811250600 Beilagscheibe





### EG - Konformitätserklärung DE / FR / EN / IT / NL / FI / ES / PL / CS / SK / DA / SE / TR / RU

Déclaration CE de conformité / EC declaration of conformity / Dichiarazione CE di conformità / EG-verklaring van overeenstemming / EU-yhtäpitävyysilmoitus / Declaración de conformidad / Deklaracja zgodności CE / ES prohlášení o shodě / ES vyhlásenie o zhode / EF-overensstemmelseserkl æring / EG-deklaration om överensstämmelse / AT Uygunluk Beyani / Декларация соответствия EC

#### Hiermit erklären wir, dass das Pumpenaggregat / Maschine

Par la présente, nous déclarons que le groupe moteur-pompe / Herewith we declare that the pump unit / Si dichiara, che la pompa / hiermee verklaren wij, dat het pompaggregaat / Täten ilmoitamme, että pumppulaite / Por la presente declaramos que la unidad de bomba / Niniejszym oświadczamy, że pompa / Prohlašujeme, že nižše uvedené čerpadlo / Vyhlasujeme, že nižšie uvedené čerpadlo: / Hermed erklærer vi, at pumpeaggregatet/maskinen / Härmed tillkännager vi att pumpaggregatet/maskinen / A şağıda adı geçen pompa ünitesini/makinenin / Hacrosящим мы заявляем, что насосный агрегат/машина

#### Baureihe

Série / Serie / Serie / Serie / Mallisarja / Serie / Турозzereg / Série / Série / Serie / Serie / Serie / Серии



BADU Logic 2

BADU Logic 3 BADU Eco Logic

#### folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

correspond aux dispositions pertinentes suivantes: / complies with the following provisions applying to it: / è conforme alle sequenti disposizioni pertinenti: / in de door ons geleverde uitvoering voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen: / cumple las siguientes disposiciones pertinentes: / vastaa seuraavia asiaan kuuluvia määräyksiä: / odpowiada następującym odnośnym normom: / je v souladu s požadavky směrnic, které se na něj vztahují: / je v súladu s požiadavkami smerníc, ktoré sa na nej vzťahujú: / opfylder følgende gældende bestemmelser: / uppfyller följande tillämpliga bestämmelser: / aşağıda belirtilen geçerli yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ediyoruz: / отвечает соответствующим положениям:

#### EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Directives basse tension 2014/35/UE / Low voltage directive 2014/35/EU / CE-Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU / EG-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU / EU-pienjännitedirektiivi 2014/35/EU / directiva de baja tensión 2014/35/UE / Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE / nízkonapěťová směrnice 2014/35/EU / nízkonapäťová smernica 2014/35/EU / EF-lavspændingsdirektiv 2014/35/EU / EG-lågspänningsdirektivet 2014/35/EU / AT Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/EU / Директива ЕС по низким напряжениям 2014/35/EU

#### EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Directives CE sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE / EMC-Machinery directive 2014/30/EU / Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU / Richtlijn 2014/30/EU / Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) konedirektiivi 2014/30/EU / directiva 2014/30/UE / Dyrektywa kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE / směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU / smernica o elektromagnetickej kompatibilitě 2014/30/EU / EMC-direktiv 2014/30/EU / EMC-direktivet 2014/30/EU / EMC Yönetmeliği 2014/30/EU / Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

#### EG-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Directive 2002/96/CE (DEEE) / Directive 2002/96/EC (WEEE) / Directiva 2002/96/CE (WEEE) / EG-Richtlijn 2002/96/EG (WEEE) / EU-direktivi 2002/96/EC (WEEE) / CE-Directiva 2002/96/EG (tratamiento de residuos de componentes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso / Dyrektywa 2002/96/EG (WEEE) / Směrnice 2002/96/ES (WEEE) / Směrnice 2002/96/ES (WEEE) / EF-direktiv 2002/96/EF (WEEE) / EG-direktivet 2002/96/EG (WEEE) / AT Yönetmeliği 2002/96/AT (WEEE) / Директива EC 2002/96/EG (WEEE)

#### EG-Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)

Directive 2011/65/CE (RoHS) / Directive 2011/65/EC (RoHS) / Direttiva 2011/65/CE (RoHS) / EG-Richtlijn 2011/65/EG (RoHS) / EU-direktiivi 2011/65/EC (RoHS) / CE-Directiva 2011/65/EG (limitación de utilización de determinados productos peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos / Dyrektywa 2011/65/EG (RoHS)) / směrnice 2011/65/ES (RoHS) / smernica 2011/65/ES (RoHS) / EF-direktiv 2011/65/EF (RoHS) / EG-direktivet 2011/65/EG (RoHS) / AT Yönetmeliği 2011/65/AT (RoHS) / Директива EC 2011/65/EG (RoHS)

#### Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere

Normes harmonisées utilisées, notamment: / Applied harmonized standard in particular / Norme armonizzate applicate in particolare / Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder / Käytettyjä harmonisoituja normeja, erityisesti / Normas armonizadas aplicadas, especialmente / Zastosowane normy zharmonizowane, w szczególności / za použití následujících harmonizovaných norem / za použití nasledujúcích harmonizovaných norem / za použití nasledujúcích harmonizovaných noriem / Anvendte harmoniserede standarder, is ær / Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet / Uygulanmiş harmonize standartlar, özellikle / Ukonbasoaнные согласованные нормы, в особенности

EN 60730-2-9:2015 Automat. Elektrische Regel- und Steuergeräte EN 60730-1:2000 +A2:2008

EN 61000-3-2:2006 EMV

EN 61000-3-3:2008 EMV

91233 Neunkirchen am Sand, 17.09.2014

Ort, Datum / Fait à, le / Place, date / Località, data / Plaats, Datum / Paikka, Päiväys / Lugar, Fecha / Miejscowość, Data / Místo, datum / Miesto, dátum / Sted, dato / Ort, datum / Yer, Tarih

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand, Germany Adresse / Adresse / Address / Indirizzo / Adres / Osoite / Dirección / Adres / Adresa / Adresse / Adress / Adres

#### i.V. S. Watolla, Techn. Leiter

"Directeur Technique / Technical director / Direttore tecnico / Technisch directeur / Kierownik techniczny / Technický reditel / Technický riaditel / Teknisk chef / Tekn. Chef / Teknik Мüdür / Технический руководитель

Jomin Jeys

#### A. Herger, Geschäftsführer

Gérant / Director / Amministratore / Bedrijfsleider / Toimitusjohtaja / Gerente / Dyrektor zarządzający / Ředitel prodeje marketingu / Obchodný riaditeľ / Direktor / Verkställande direktör / Genel Müdür / Jupekrop