

IN-VB 25 / IN-VB 40 / IN-VB 60
IN-VB-S 25 / IN-VB-S 40 / IN-VB-S 60




Abb. 21

101	Pumpengehäuse	521.3	Stufenhülse
109	Stufenmantel	521.4	Stufenhülse
161	Gehäusedeckel mit Laterne	521.5	Stufenhülse
163	Druckdeckel	523.1	Wellenhülse
174.1	Oberer Leitapparat	523.2	Wellenhülse
174.2	Leitapparat mit Lager	554.2	Unterlegscheibe
174.3	Leitapparat ohne Lager	554.4	Unterlegscheibe
174.4	Unterer Leitapparat	569	Spannstift für Kupplung
183	Fuß	681	Kupplungsschutz
211	Welle	800	Motor
230	Laufgrad	849	Kupplung
270	Abweiser	901.1	Sechskantschraube
412.1	O-Ring	903.1	Entlüftungsschraube
412.2	O-Ring	903.3	Entleerungsschraube
412.3	O-Ring	905	Verbindungsschraube
412.6	O-Ring	914.1	Innensechskantschraube
412.8	O-Ring	914.2	Innensechskantschraube
433	Gleitringdichtung	914.3	Innensechskantschraube
471	Dichtungsdeckel	920.1	Sechskantmutter
504	Abstandsring	922	Laufgradmutter
521.1	Stufenhülse	932	Sicherungsring
521.2	Stufenhülse	932.1	Sicherungsring

IN-VB 25 / IN-VB 40 / IN-VB 60
IN-VB-S 25 / IN-VB-S 40 / IN-VB-S 60




Fig. 21

101	Pump housing	521.3	Spacer sleeve
109	Stage casing	521.4	Spacer sleeve
161	Gland housing with lantern	521.5	Spacer sleeve
163	Discharge lid	523.1	Seal gland
174.1	Upper diffuser	523.2	Seal gland
174.2	Diffuser with bearing	554.2	Washer
174.3	Diffuser without bearing	554.4	Washer
174.4	Lower diffuser	569	Coupling pin
183	Foot	681	Coupling guard
211	Shaft	800	Motor
230	Impeller	849	Coupling
270	Deflector	901.1	Hexagon screw
412.1	O-ring	903.1	Screwed plug
412.2	O-ring	903.3	Screwed plug
412.3	O-ring	905	Tie bolt
412.6	O-ring	914.1	Hexagon socket screw
412.8	O-ring	914.2	Hexagon socket screw
433	Mechanical seal	914.3	Hexagon socket screw
471	Seal lid	920.1	Hex nut
504	Spacer ring	922	Impeller nut
521.1	Spacer sleeve	932	Circlip
521.2	Spacer sleeve	932.1	Circlip