



101	Gehäuse	598	Blech
161	Dichtungsgehäuse	600	Zugentlastung
183	Motorfuß	812.1	A-seitiges Lagerschild
174.1	Leitschaufeleinsatz	812.2	B-seitiges Lagerschild
174.2	Leitschaufeleinsatz	813	Stator mit Motorgehäuse
174.3	Leitschaufeleinsatz	819	Welle mit Rotor
174.4	Leitschaufeleinsatz	831	Lüfterrad
230	Lauftrad	832	Lüfterhaube
321.1	Kugellager A-seitig	833.1	Klemmkastendeckel
321.2	Kugellager B-seitig	833.2	Klemmkastenoberteil mit Kondensatorrohr
412.1	O-Ring	833.4	Klemmkastendeckel-Dichtung, oben
421.2	O-Ring	833.5	Klemmkastendeckel-Dichtung, unten
412.4	O-Ring	833.6	Kabelverschraubung
433	Gleitringdichtung	833.8	Kabelverschraubung
504	Abstandsring	833.9	Kabelverschraubung
507	Spritzring	836	Klemmenleiste
521.1	Stufenhülse	837	Kondensator
521.2	Stufenhülse	838	Motorschutzschalter
521.3	Stufenhülse	901	Schraube
521.4	Stufenhülse	903.1	Verschlussschraube
521.5	Stufenhülse	903.2	Verschlussschraube
523	Stufenhülse	905	Motorspannschraube
551	Abstandsring	914	Innensechskant-schraube
554	Unterlegscheibe	932	Sicherungsring